MINIVAPOR KRONOS

- VAPORIZZATORE -

La macchina più piccola della gamma EFFEGI BREGA. Un prodotto che rispetta la tradizione di solidità, praticità e lunga durata nel tempo. Non necessita l'aggancio alla rete idrica. Pratica da installare: basta caricare acqua distillata nel serbatoio ed inserire la spina di corrente. Semplice nell'uso: dopo 8 minuti dall'accensione è pronta e basta solo rabboccare il serbatoio quando la l'apposita spia lo segnala.

Serbatoio acqua decalcificata

- Serbatoio indipendente, che rende la macchina portatile.
- Carico facilitato : foro Ø.65 mm.
- E possibile rabboccare il serbatoio senza fermare l'apparecchiatura.

Pistola

USCITA VAPORE

- Pratica, con un ottimo isolamento termico.
- Grande gestibilità e facilità d'uso.
- · Comodo pulsante di comando.
- Ergonomica e con dimensioni ridotte
- Leggera e adatta a mani piccole



Componenti

- Caldaia in acciaio Inox AISI 316 L .
- Isolamento caldaia resistente a 200° C
- Carcassa in acciao inox satinato.
- Coperchio In alluminio verniciato
- Tubazioni in rame.
- Raccorderia in ottone.
- Valvola di sicurezza numerata e tarata a 5.5bar.

Spia luminosa ricarico acqua

 L'accensione della spia indica che manca l'acqua nel serbatoio. La macchina rimane in stand-by ed in pressione. È sufficiente rabboccare per proseguire nel lavoro

Spie di controllo

- La spia di sinistra ci indica il funzionamneto della resistenza di riscaldamento.
- La spia di destra indica il livello in caldaia basso ed il funzionamento della elettropompa di carico acqua.